

iCombi Pro / iCombi Classic



Термозонд с наружным подключением.

Индивидуальный контроль и гибкость.



Термозонд с наружным подключением.

Точные результаты, гибкость и превосходное качество.

С помощью наружных термозондов Вы можете расширить сферы применения аппарата и еще лучше контролировать качество Ваших блюд. С помощью двух дополнительных термозондов с наружным подключением Вы можете одновременно контролировать до трех различных продуктов. В iProductionManager или с Finishing. Вы также можете приготовить различные блюда с идеальным результатом.

❶ Приготовление в вакууме (Sous-Vide)

Специальный сверхтонкий термозонд Sous-Vide поддерживает интеллект iCombi Pro в точном достижении температуры продукта без нарушения вакуума в пакете.

В комплект поставки входят:

- › Модуль соединения USB с 2-точечным термозондом Sous-Vide
- › Держатель для термозонда
- › Магнитный держатель для USB-модуля соединения

❷ Термозонды с наружным подключением

Термозонд оснащен 6 точками измерения и может использоваться для всех способов приготовления. Он может применяться в качестве замены внутреннего термозонда.

В комплект поставки входят:

- › Модуль соединения USB с 6-точечным термозондом
- › Держатель для термозонда
- › Магнитный держатель для USB-модуля соединения

❸ USB-порт вне рабочей камеры

Благодаря наличию внешнего USB-порта можно легко установить дополнительные термозонды и использовать их на других аппаратах. Если термозонд не используется, USB-порт защищен водонепроницаемой заглушкой.

❹ Магнитный держатель / Держатель для термозонда

Модуль соединения USB закрепляется над дисплеем с помощью магнитного держателя. Когда термозонды не используются, их можно хранить с помощью бокового держателя на iCombi Pro и iCombi Classic. Для очистки держатель можно снять.



Доступность для аппаратов RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Тип энергии	Два термозонда с наружным подключением*	Термозонд с наружным подключением	Термозонд Sous-Vide
Тип XS 6-2/3	Электро	—	—	—
Combi-Duo XS 6-2/3	Электро	—	—	—
Типы 6-1/1, 10-1/1	Электро / газ	•	•	•
Типы 6-2/1, 10-2/1	Электро / газ	•	•	•
Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1 или 6-1/1 на 10-1/1	Электро / газ	•	•	•
Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1 или 6-2/1 на 10-2/1	Электро / газ	•	•	•
Тип 20-1/1*	Электро / газ	•	•	•
Тип 20-2/1*	Электро / газ	•	•	•

• доступно / — недоступно

*Версии для напольных аппаратов оснащены удлиненными кабелями для эргономичной работы.

Международная сертификация



РАЦИОНАЛЬ Россия

Проспект Андропова 18, корп. 6
115432, г. Москва

Тел. +7 495 640 63 38

info@rational-online.ru
rational-online.com

